

## 動作確認端末一覧

もしもシークスのSIMカードは、NTTドコモの端末やSIMフリー端末などにご利用になれます。  
下記でお客様がご利用の端末をご確認下さい。

動作確認済みとしている条件は、弊社が各端末のAPN設定を行い、通信通話が可能であることを確認したものであり、当社が提供するすべてのサービスおよび当社以外が提供するアプリケーション等、全てに対応することを確認したものではありません。予めご了承ください。  
動作確認端末であっても、OSのアップデートや端末の特別な設定等により、動作しなくなる場合がありますのでご注意ください。

メーカー名	機種名	SIMカードサイズ	OS	備考
ABIT	スゴい電話	標準		
Acer	Liquid Z530	マイクロ	Android5.1	
ALCATEL	ONETOUCH IDOL3	マイクロ	Android5.0.2	
Apple	SIMフリー iPhone SE(モデルA1723)	ナノ	iOS9.3.1	
	ドコモ版 iPhone SE(モデルA1723)	ナノ	iOS10	
	SIMフリー iPhone6s Plus(モデルA1687)	ナノ	iOS9.3.1	
	SIMフリー iPhone6s(モデルA1688)	ナノ	iOS9.3.1	
	SIMフリー iPhone6 Plus(モデルA1524)	ナノ	iOS9.3.1	
	ドコモ版 iPhone6 Plus(モデルA1524)	ナノ	iOS9.3.1	iOS10動作確認済
	SIMフリー iPhone6(モデルA1586)	ナノ	iOS9.3.1	
	ドコモ版 iPhone6(モデルA1586)	ナノ	iOS9.3.1	iOS10動作確認済
	SIMフリー iPhone5s(モデルA1453)	ナノ	iOS9.3.1	
	ドコモ版 iPhone5s(モデルA1453)	ナノ	iOS9.3.1	iOS10動作確認済
	SIMフリー iPhone5c(モデルA1456)	ナノ	iOS9.3.1	
	ドコモ版 iPhone5c(モデルA1456)	ナノ	iOS9.3.1	
	SIMフリー iPhone5(モデルA1429(GSMモデル))	ナノ	iOS9.3.1	※3
	SIMフリー iPhone4S	マイクロ	iOS9.3.1	
	SIMフリー iPhone4	マイクロ	iOS7.1.2	
	SIMフリー iPhone3GS	標準	iOS6.0.1	※2
	SIMフリー 9.7インチ(iPad Pro モデルA1674)	ナノ	iOS9.3.1	
	SIMフリー 12.9インチ(iPad Pro モデルA1652)	ナノ	iOS9.3.1	
	SIMフリー iPad Air 2(モデルA1567)	ナノ	iOS9.3.1	
	SIMフリー iPad Air(モデルA1475)	ナノ	iOS9.3.1	
	SIMフリー iPad mini 4(モデルA1550)	ナノ	iOS9.3.1	
	SIMフリー iPad mini 3(モデルA1600)	ナノ	iOS9.3.1	
	SIMフリー iPad mini 2(モデルA1490)	ナノ	iOS9.3.1	
	SIMフリー iPad mini(モデルA1455)	ナノ	iOS9.3.1	※3
	SIMフリー iPad(第3世代)	マイクロ	iOS6.0.1	※3 ※6
	SIMフリー iPad2	マイクロ	iOS9.3.1	
	SIMフリー iPad	マイクロ	iOS5.1	
ドコモ版 iPhone6s Plus(モデルA1687)	ナノ	iOS10		
ドコモ版 iPhone6s(モデルA1688)	ナノ	iOS10		
ASUS	Fonepad Note 6	マイクロ	Android4.2.2	
	Fonepad 7	マイクロ	Android4.2.1	
	Fonepad ME371MG	マイクロ	Android4.1.2	※3
	Nexus7(2012年モデル)	マイクロ	Android4.1.2	※3 ※4
	Nexus7(2013年モデル)	マイクロ	Android4.3	※3 ※4
	PadFone2	マイクロ	Android4.1.1	※3
	Asus Pad TF303CL	マイクロ	Android4.4.2	
	ASUS Zenfone5(A500KL)	マイクロ	Android4.4.2	
	ASUS ZenFone 2 Laser	マイクロ	Android5.0.2	
	ZenFone G0	マイクロ	Android5.1.1	
ZenPad 8.0	マイクロ	Android5.0.2		
Blackberry	Classic	ナノ	BlackBerry10.3.2.2381	
	Passport	ナノ	BlackBerry10.3.2.2381	
Covia	FleaPhone CP-D02	標準	Android4	
	CP-F03a	標準 / マイクロ	Android4.2.2	
	FLEAZ F5 CP-F05ak	標準 / マイクロ	Android4.4	
DELL	FLEAZ F4S CP-F40s	標準 / マイクロ	Android4.4.2	
	Venue 11 Pro	マイクロ	Windows8.1 Pro 64bit	
Freetel	FREETEL KATANA01	マイクロ	Windows10 Mobile	
	FREETEL KATANA02	マイクロ	Windows10 Mobile	
	FREETEL MIYABI FTJ152C	マイクロ	Android5.1	
	FREETEL PRIOR13	標準 / マイクロ	Android5.1	
	FREETEL PRIOR13S	マイクロ / ナノ	Android5.1	
	nico	標準 / マイクロ	Android4.4	
	XM FT 142D	マイクロ	Android4.4	
Priori3 LTE	標準 / マイクロ	Android5.1		
FUJISOFT	FS020W	標準		

Fujitsu	ARROWS Tab Q736	マイクロ	Windows10 Pro (64bit)		
	ARROWS Tab Q775	マイクロ	Windows8.1		
	ARROWS Tab(F-03G)	ナノ	Android4.4.4	※1	
	ARROWS NX(F-04G)	ナノ	Android5.0.2	※1	
	arrows Fit(F-01H)	ナノ	Android5.1.1	※1	
	arrows NX(F-02H)	ナノ	Android5.1.1	※1	
	ARROWS NX(F-02G)	ナノ	Android4.4.4	※1	
	らくらくスマートフォン3(F-06F)	マイクロ	Android4.4.2	※1	
	F-12C	標準	Android2.3.4	※1	
	ARROWS V(F-04E)	マイクロ	Android4.0.4	※1	
	ANTEPRIMA(F-09D)	マイクロ	Android4.0.3	※1	
	ARROWS μ(F-07D)	マイクロ	Android2.3.5	※1	
	Girls'(F-03D)	マイクロ	Android2.3.5	※1	
	REGZA Phone(T-01D)	マイクロ	Android2.3	※1	
	REGZA Phone(T-02D)	マイクロ	Android4.0.4	※1	
	ARROWS X LTE(F-05D)	マイクロ	Android2.3.5	※1	
	ARROWS X(F-10D)	マイクロ	Android4.0.3	※1	
	ARROWS Tab LTE(F-01D)	マイクロ	Android3.2	※1	
	Disney Mobile(on docomo F-08D)	マイクロ	Android4	※1	
	ARROWS Me(F-11D)	マイクロ	Android4	※1	
	らくらくスマートフォン(F-12D)	マイクロ	Android4	※1	
	ARROWS X(F-02E)	マイクロ	Android4.1.2	※1	
	ARROWS Kiss(F-03E)	マイクロ	Android4	※1	
	ARROWS Tab(F-05E)	マイクロ	Android4.0.4	※1	
	ARROWS NX(F-06E)	マイクロ	Android4.2.2	※1	
	Disney Mobile(on docomo F-07E)	マイクロ	Android4.2.2	※1	
	らくらくスマートフォン2(F-08E)	マイクロ	Android4.2.2	※1	
	らくらくスマートフォン(プレミアム F-09E)	マイクロ	Android4.2.2	※1	
	ARROWS NX(F-01F)	マイクロ	Android4.2.2	※1	
	ARROWS Tab(F-02F)	マイクロ	Android4.2.2	※1	
	Disney Mobile(on docomo F-03F)	マイクロ	Android4.2.2	※1	
	ビジネススマートフォン(F-04F)	マイクロ	Android4.2.2	※1	
	ARROWS NX(F-05F)	マイクロ	Android4.4.2	※1	
Arrows M02	ナノ	Android5.1.1			
Google	GDD Phone	標準	Android1.5		
HTC	Desire 626	ナノ	Android5.1		
	Desire EYE	ナノ	Android5.1		
Huawei	dtab d-01G	マイクロ	Android4.4.4	※1	
	dtab d-01H	マイクロ	Android5.1.1	※1	
	dtab Compact(d-02H)	マイクロ	Android5.1.1	※1	
	nexus6P (SIMフリー版)	ナノ	Android6.0.1		
	Ascend(HW-01E)	マイクロ	Android4.0.4	※1	
	Ascend D2(HW-03E)	マイクロ	Android4.1.2	※1	
	Ascend G6	マイクロ	Android4.3	※3	
	Ascend P7	マイクロ	Android4.4		
	Ascend G620S	マイクロ	Android4.4		
	Ascend Mate7(MT7-J1)	マイクロ	Android4.4.2		
	P8lite ALE-L02	マイクロ / ナノ	Android5		
	Huawei P8max	マイクロ / ナノ	Android5.1.1		
	Honor 6 Plus PE-TL10	マイクロ / ナノ	Android4.4.2		
	Media Pad M1 8.0	マイクロ	Android4.2		
	Media Pad X1 7.0	マイクロ	Android4.2		
	Lenovo	Lenovo Yoga Tab 3 10(YT3-X50L)	マイクロ	Android5.1.1	
Lenovo Yoga Tab 3 Pro 10 YT3X90F		マイクロ	Android5.1.1		
Lenovo YOGA Tablet(2-1051L)		マイクロ	Windows8.1 with bing		
Lenovo YOGA Tablet(2-830L)		マイクロ	Android4.4.2		
Lenovo YOGA Tablet(2-1050L)		マイクロ	Android4.4.2		
IdeaTab A2107A 3Gモデル		標準	Android4.0.3		
ThinkPad Tablet 3Gモデル		標準	Android3.1		
LG Electronics	DM-01G	ナノ	Android5.0.2	※1	
	nexus5X((docomo/SIMフリー版))	ナノ	Android6.0.1	※1	
	Optimus LTE L-01D	標準	Android2.3.5	※1	
	PRADA phone(by LG L-02D)	標準	Android2.3.7	※1	
	Optimus chat(L-04C)	標準	Android2.2	※1	
	Optimus Pad(L-06C)	標準	Android3.1	※1	
	Optimus bright(L-07C)	標準	Android2.3	※1	
	Optimus G(L-01E)	マイクロ	Android4.0.4	※1	
	Optimus it(L-05D)	マイクロ	Android4.0.4	※1	
	Optimus Vu(L-06D)	マイクロ	Android4.0.4	※1	
	Optimus LIFE(L-02EM)	マイクロ	Android4	※1	
	Optimus G Pro(L-04E)	マイクロ	Android4.1	※1	
	Optimus it(L-05E)	マイクロ	Android4.2.2	※1	
	Optimus G2(L-01F)	マイクロ	Android4.2.2	※1	
	Nexus 4	マイクロ	Android4.3		
	Nexus 5	マイクロ	Android4.4		
	G2 mini	マイクロ	Android4.4		
	mouse computer	MADOSMA	マイクロ	WindowsPhone8.1 Update 2	
	NEC	MEDIAS(N-04C)	標準	Android2.2	※1
MEDIAS WP(N-06C)		標準	Android2.3	※1	
MEDIAS TAB UL(N-08D)		マイクロ	Android4	※1	
Lavie Tab(TS708/T1W)		マイクロ	Android4.4.2		

NECカシオ	MEDIAS PP(N-01D)	マイクロ	Android2.3.5	※1
	MEDIAS LTE(N-04D)	マイクロ	Android2.3.6	※1
	MEDIAS X(N-07D)	マイクロ	Android4.0.4	※1
	MEDIAS ES(N-05D)	マイクロ	Android4	※1
	MEDIAS U(N-02E)	マイクロ	Android4	※1
	Disney Mobile(on docomo N-03E)	マイクロ	Android4	※1
	MEDIAS X(N-04E)	マイクロ	Android4.1.2	※1
	MEDIAS W(N-05E)	マイクロ	Android4.1.2	※1
Panasonic	MEDIAS X(N-06E)	マイクロ	Android4.2.2	※1
	P-07C	標準	Android2.3	※1
	P-01D	標準	Android2.3	※1
	LUMIX Phone(P-02D)	マイクロ	Android2.3.5	※1
	ELUGA power(P-07D)	マイクロ	Android4.0.4	※1
	JT-H580VT	マイクロ	Android3.2.1	
	P-04D	マイクロ	Android2.3	※1
	Disney Mobile(on docomo P-05D)	マイクロ	Android2.3	※1
	ELUGA V(P-06D)	マイクロ	Android4	※1
	ELUGA Live(P-08D)	マイクロ	Android4	※1
	ELUGA X(P-02E)	マイクロ	Android4.1	※1
	ELUGA P(P-03E)	マイクロ	Android4.2.2	※1
PIXELA	PIX-MT100	マイクロ		
POLAROID	LINEAGE V10B	標準	Android4.2.2	
SAMSUNG mobile	Galaxy Active neo(SC-01H)	ナノ	Android5.1.1	※1
	Galaxy S6 edge(SC-04G)	ナノ	Android5	※1
	Galaxy S6(SC-05G)	ナノ	Android5	※1
	GALAXY Note Edge(SC-01G)	マイクロ	Android4.4.4	※1
	GALAXY S5 ACTIVE(SC-02G)	マイクロ	Android4.4.4	※1
	GALAXY Tab S 8.4(SC-03G)	マイクロ	Android4.4.4	※1
	GALAXY S II LTE(SC-03D)	標準	Android2.3.6	※1
	GALAXY Tab 10.1 LTE(SC-01D)	標準	Android3.2	※1
	GALAXY Tab 7.0 Plus(SC-02D)	標準	Android3.2	※1
	GALAXY NEXUS(SC-04D)	標準	Android4.0.1	※1
	GALAXY S II(SC-02C)	標準	Android2.3.3	※1
	GALAXY S(SC-02B)	標準	Android2.2	※1
	GALAXY Tab(SC-01C)	標準	Android2.2	※1
	GALAXY Tab 7.7 Plus(SC-01E)	マイクロ	Android4.1.1	※1
	GALAXY Note II(SC-02E)	マイクロ	Android4.0.4	※1
	GALAXY Note(SC-05D)	マイクロ	Android4	※1
	GALAXY S III(SC-06D)	マイクロ	Android4.0.4	※1
	GALAXY S III α(SC-03E)	マイクロ	Android4.1	※1
	GALAXY S4(SC-04E)	マイクロ	Android4.2.2	※1
	GALAXY Note 3(SC-01F)	マイクロ	Android4.3	※1
	GALAXY J(SC-02F)	マイクロ	Android4.3	※1
	GALAXY S5(SC-04F)	マイクロ	Android4.4.2	※1
Sharp	DM-01H	ナノ	Android5.1	※1
	AQUOS ZETA(SH-03G)	ナノ	Android5.0.2	※1
	AQUOS EVER(SH-04G)	ナノ	Android5.0.2	※1
	AQUOS PAD(SH-05G)	ナノ	Android5.0.2	※1
	AQUOS ZETA(SH-01H)	ナノ	Android5.1.1	※1
	AQUOS Compact(SH-02H)	ナノ	Android5.1.1	※1
	AQUOS ZETA(SH-01G)	ナノ	Android4.4.4	
	Disney Mobile(on docomo SH-02G)	ナノ	Android4.4.4	
	LYNX(SH-10B)	標準	Android1.6	※1
	LYNX 3D(SH-03C)	標準	Android2.1	※1
	AQUOS PHONE(SH-12C)	標準	Android2.3	※1
	AQUOS PHONE si(SH-01E)	マイクロ	Android4.0.4	※1
	AQUOS PHONE ZETA(SH-02E)	マイクロ	Android4.0.4	※1
	AQUOS PHONE st(SH-07D)	マイクロ	Android4.0.4	※1
	Q-pot. Phone(SH-04D)	マイクロ	Android2.3.4	※1
	AQUOS PHONE slider(SH-02D)	マイクロ	Android2.3.5	※1
	AQUOS PHONE(SH-01D)	マイクロ	Android2.3.5	※1
	AQUOS PHONE f(SH-13C)	マイクロ	Android2.3	※1
	AQUOS PHONE ZETA(SH-09D)	マイクロ	Android4.0.4	※1
	AQUOS PHONE(SH-06D)	マイクロ	Android4	※1
	AQUOS PHONE sv(SH-10D)	マイクロ	Android4	※1
	AQUOS PHONE EX(SH-04E)	マイクロ	Android4.1	※1
	スマートフォン for ジュニア(SH-05E)	マイクロ	Android4	※1
	AQUOS PHONE ZETA(SH-06E)	マイクロ	Android4.2.2	※1
	AQUOS PHONE si(SH-07E)	マイクロ	Android4.2.2	※1
	AQUOS PAD(SH-08E)	マイクロ	Android4.2.2	※1
	AQUOS PHONE ZETA(SH-01F)	マイクロ	Android4.2.2	※1
	AQUOS PHONE EX(SH-02F)	マイクロ	Android4.2.2	※1
	スマートフォン for(ジュニア2 SH-03F)	マイクロ	Android4.0.4	※1
	AQUOS ZETA(SH-04F)	マイクロ	Android4.4.2	※1
	Disney Mobile(on docomo SH-05F)	マイクロ	Android4.2.2	※1
	AQUOS PAD(SH-06F)	マイクロ	Android4.4.2	※1

SONY	Xperia Z4(S0-03G )	ナノ	Android5.0.2	※1
	Xperia A4(S0-04G )	ナノ	Android5.02	※1
	Xperia Z4 Tablet(S0-05G)	ナノ	Android5.02	※1
	Xperia Z5(S0-01H )	ナノ	Android5.1.1	※1
	Xperia Z5 Compact(S0-02H )	ナノ	Android5.1.1	※1
	Xperia Z5 Premium(S0-03H )	ナノ	Android5.1.1	※1
	Xperia™(S0-01B)	標準	Android1.6/2.1	※1
	Xperia™ arc(S0-01C)	標準	Android2.3/2.3.3	※1
	Xperia™ acro(S0-02C)	標準	Android2.3	※1
	Xperia™ ray(S0-03C)	標準	Android2.3	※1
	Xperia™ PLAY(S0-01D)	標準	Android2.3	※1
	Xperia™ Z3(S0-01G)	ナノ	Android4.4.4	※1
	Xperia™ Z3 Compact(S0-02G)	ナノ	Android4.4.4	※1
	Xperia™ Tablet Z(S0-03E)	マイクロ	Android4.1.2	※1
	Xperia™ acro HD(S0-03D)	標準	Android4	※1
	Xperia™ NX(S0-02D)	マイクロ	Android4	※1
	Xperia™ AX(S0-01E)	マイクロ	Android4.0.4	※1
	Xperia™ GX(S0-04D)	マイクロ	Android4.0.4	※1
	Xperia™ SX(S0-05D)	マイクロ	Android4.0.4	※1
	Xperia™ Z(S0-02E)	マイクロ	Android4.1	※1
	Xperia™ A(S0-04E)	マイクロ	Android4.1.2	※1
	Xperia™ Z1(S0-01F)	マイクロ	Android4.2.2	※1
	Xperia™ Z1 f(S0-02F)	マイクロ	Android4.2.2	※1
	Xperia™ Z2(S0-03F)	マイクロ	Android4.4.2	※1
	Xperia™ A2(S0-04F)	マイクロ	Android4.4.2	※1
	Xperia™ Z2 Tablet(S0-05F)	マイクロ	Android4.4.2	※1
Xperia Z5 Compact(SIMフリー)	ナノ	Android5.1.1	※1	
TCT Mobile Limited	ALCATEL ONETOUCH IDOL 2 S	マイクロ	Android4.3	
TEKWIND	CLIDE9	標準	Windows8.1	
TJC	StarQ Q5001	標準 / マイクロ	Android4.2.2	
Toshiba	T-01A	標準		※1
	T-01B	標準		※1
	REGZA Phone(T-01C)	標準	Android2.1	※1
	dynabook R82	標準	Windows8.1	※5
	dynabook Tab S80	マイクロ	Windows8.1	※5
UPQ	UPQ Phone A01X	マイクロ	Android5.1	
ZTE	Blade V6	マイクロ	Android5.0.2	
	Light Tab	標準		
ピーアアップ	model MD-01P	マイクロ	Android5.1.1	
プラスワン・マーケティング	freetel FT132A	標準	Android4.1.2	※3
京セラ株式会社	S301	ナノ	Android4.4.4	
	TORQUE SKT01	マイクロ	Android4.2.2	
日本通信	VAIO® Phone	マイクロ	Android5	

※ 動作確認端末一覧に掲載されていない端末は、利用可能な通信方式や周波数が合致していてもご利用いただけない場合があります。  
 ※ ご利用の端末によっては通信可能エリアでも、電波強度を表すアンテナや通信中アイコンが表示されない場合があります。  
 ※ auの端末には対応しておりません。SoftbankのSIMロックがある端末は動作いたしません。

※1 NTTドコモから販売されている端末については、SIMロック解除手続きは不要です。また、テザリングはご利用いただけません。

※2 iPhoneの設定 > 一般 > 情報 > 認証を開き、技適マークが表示されるもののみ対応しています。

※3 FOMAプラスエリアではご利用いただけません。

※4 Wi-Fi+モバイル通信対応

※5 本商品は法人専用モデルです

※6 キャリア設定を「ドコモ16.2」にアップデートされた場合、インターネット共有はご利用いただけません。